

Podesivanje individualnih temperatura i vremena grijanja

Regulator omogućava podesivanja za tri različite sklope: radni tjedan 1-5 / vikend 6-7 ili posamičan dan 1 ... 7.

Postupajte kao slijedi:

Stavite gumb za izbor djelovanja na željenu poziciju (npr. Auto 1-7), što omogućava podesivanja za jedan sklop.

Stavite drsnik na poziciju, koji sklop želite podesivati.

Sa pritiskom na gumb izaberite željeni sklop ili posamičan dan. **Ako izaberete podešavanja za posamičan dan, podešavanja za sklop će se preklicati i jih možete ponovno podesiti samo sa reset-om.**

Sa pritiskom na gumb izaberite željeno podešavanje za izabrani sklop. Ako to podešavanje nije moguće, na ekranu vidjet ćete znak **PR 55**.

Stavite drsnik u stav kao na slici i sa tipkama < i > podesite željeno vrijeme uklopa grijanja.

Stavite drsnik u stav kao na slici i sa tipkama < i > podesite željenu normalnu temperaturu grijanja (tvorničko podešavanje je 20°C).

Za podešavanje snižene temperature grijanja stavite drsnik u stav kao na slici i sa tipkama < i > podesite željenu sniženu temperaturu grijanja (tvorničko podešavanje je 16°C).

Stavite drsnik u stav kao na slici i zatvorite poklopac regulatora.

Tabela za unos podešenih vremena i temperature

U ovu tabelu možete upisati vremena i temperature, koje ste sami podesili. Već upisani vrijednosti znače tvornička podešavanja.

| Program | Sklop / dan u tjednu | Vrijemena | | | | | | Temperature | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|
| | | PREKLOPNI ČAS | TEMPERATURE | | | | | | | | |
| NAČIN OSREĐIVANJA | REDIM DELOVANJA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Auto 1..7 | 1-5 PO-PE | 8:00 | 8:00 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 22:00 | 19°C | 20°C | 21°C | 16°C |
| | 6-7 SO-NE | 7:00 | 22:00 | | | | | 19°C | | | 16°C |
| | 1 PO | | | | | | | | | | |
| | 2 TO | | | | | | | | | | |
| | 3 SR | | | | | | | | | | |
| | 4 ČE | | | | | | | | | | |
| | 5 PE | | | | | | | | | | |
| | 6 SO | | | | | | | | | | |
| | 7 NE | | | | | | | | | | |
| | 1..7 PO-NE | 7:00 | 22:00 | | | | | 19°C | | | 16°C |
| | 1..7 PO-NE | 8:00 | 8:00 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 22:00 | 19°C | 20°C | 21°C | 16°C |
| | 1..7 PO-NE | 8:00 | 8:00 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 22:00 | 19°C | 20°C | 21°C | 16°C |
| | 1..7 PO-NE | | | | | | | | | | 21°C |
| | 1..7 PO-NE | | | | | | | | | | 16°C |

Iđete na odmor?

Stavite drsnik u stav kao na slici i sa tipkama < i > podesite trajanje vašeg odmora (u danima – max. 99 dana). Na ekranu vidjet ćete znak **PR 55**. Taj izbor garantuje grijanje na sniženu temperaturu za vrijeme vašeg odmora.

Ako se ranije vratite sa odmora, trajanje vašeg odmora podesite 00.

Stavite drsnik u stav kao na slici i zatvorite poklopac regulatora.



Podesivanje ure i datuma

Gledajte stav Uklop regulatora i izbor režima djelovanja.

Želite povratiti tvornička podešavanja?

Sa istovremenim pritiskom na tri tipke na slici povratit ćete tvornička podešavanja.

UPOZORENJE: Sva individualna podešavanja će se u tom trenutku izbrisati.

Isto će se izvijesti test ekrana i na ekranu vidjet ćete ovo:



Na ekranu je znak

Ako na ekranu vidite ovaj znak, u roku od 3 mjeseca morate promijeniti baterije.

Mijenjanje baterija

Trebat će vam dvije baterije tipa AA, 1.5V.

Otvorite poklopac baterije, promijenite istrošene baterije sa novima i ponovo stavite poklopac na njegovo mjesto.

UPOZORENJE: Kako ne bi izgubili sve vaše upisane podatke, baterije morate promijeniti u roku od 1 minute.

Pazite, da ćete stare baterije odstraniti propisno, u skladu sa ekološkim zahtjevima.

Savjeti za prihranak energije

Preporučujemo temperaturu grijanja do najviše 21°C.

Upotrebite funkciju za preklap između grijalnih nivoja i za kraće vrijeme izlaska.

Zračite prostore intenzivno – kraće vrijeme i kod široko otvorenih prozora.

Dodatne opcije

Regulator omogućava dodatne opcije, o kojima se možete informirati kod vašeg instalatera.

SZ2006

UPUTSTVA ZA UPOREBU REGULATORA REA22

REA22 je prostorni temperaturni regulator, koji omogućava željenu temperaturu u zabranjeno vrijeme. Izbor je moguć između nekoliko mogućnosti tvorničko podešenog režima, ili kreiranja individualnog režima.

Ekran

- Normalna temperatura
- Snižena temperatura
- Podesivanje o osustvu
- Stav pripreme

Djelovanje

- Grijanje
- Hlađenje
- Potrebno mjenjanje baterije

Djelovanje

- Mjenjanje temperature Važi do sledećeg preklopa (u stupnima po 0,2°C, ±4°C max.)
- Mjenjanje režima između normalne i snižene temperature – do sledećeg preklopa
- Gumb za izbor djelovanja
- Tjedensko podesivanje sa d3 grijalnim periodama za dan
- 24-časovno podesivanje - sa 1 grijalnom periodom - sa 2 grijalne periode - sa 3 grijalne periode
- Konstantno normalna temperatura
- Konstantno snižena temperatura
- Stav pripreme sa zaštitom protiv zmrzavanja

Uklop regulatora i izbor režima djelovanja

Regulator ima tvorničko podešene režime djelovanja (temperature i periode preklopa između normalne i snižene temperature).

Odstranite crne trake sa baterija. Ako su baterije propisno umještene, regulator će se samodejno uključiti.

- Stavite drsnik u stav kao na slici i sa gumbima < i > podesite pravo vrijeme.
 - Stavite drsnik u stav kao na slici i sa gumbima < i > podesite dan u tjednu (1=pon, / 7=ned).
 - Stavite drsnik u stav kao na slici, jer samo tako možete zatvoriti poklopac.
 - Sa gumbom za izbor djelovanja izaberite vaš režim djelovanja.
- Ova uputstva shranite u poklopac regulatora.

Izbor automatskog djelovanja

- Gumb za izbor režima djelovanja stavite u jedan između sledećih stavova:
- Auto 1..7 Tjedansko podesivanje sa do tri periode grijanja
- 1..7 Dnevno podesivanje (24 časova) sa jednom periodom grijanja.
- 1..7 Dnevno podesivanje sa dve periode grijanja.
- 1..7 Dnevna podesivanje sa tri periode grijanja.

Želite konstantnu normalnu temperaturu?

Gumb za izbor režima djelovanja stavite u stav kao na slici. Taj izbor garantuje vama konstantno grijanje na normalnu temperaturu.

Na ekranu vidjet ćete znak **T3**.

Želite konstantnu sniženu temperaturu?

Gumb za izbor režima djelovanja stavite u stav kao na slici. Taj izbor garantuje vama konstantno grijanje na sniženu temperaturu.

Na ekranu vidjet ćete znak **T4**.

Zaštita protiv smrzavanja?

Gumb za izbor režima djelovanja stavite u stav kao na slici. Taj izbor garantuje vama grijanje samo u slučaju, kada temperatura u prostoru pade ispod 5°C.

Na ekranu vidjet ćete znak **T5**.

Vam je vruće ili hladno?

Sa pritiskom na gume na slici možete povisiti ili sniziti podešenu temperaturu u stupnima po 0,2°C, ali najviše za ±4°C. Na ekranu prvo ćete vidjeti novu podešenu, a potom izmjerenu temperaturu.

Ta promjena važi samo do kraja aktivnog perioda.

Za trajnu promjenu normalne ili snižene temperature gledajte stav **Podesite temp. i vremena grijanja**.